1. INSTALLATION

Pour l'installation des moteurs freins, suivre les recommandations de la notice générale.

2. DESCRIPTION

Le frein FAP est un frein à courant alternatif. Il est composé de :

- Un disque 18 coulissant sur une douille cannelée 8 montée sur l'arbre du moteur.
- Un plateau fixe 1 solidaire du moteur, équipé de trois colonnes.
- Un électromobile 11 pouvant coulisser sur les colonnes.
- Un électrofixe 19 composé d'une culasse, d'une bobine et d'un support, fixé sur l'extrémité des colonnes.
- Sur chaque colonne est monté un ressort 23 qui appui sur l'électromobile. La pression exercée par les trois ressorts détermine la valeur du couple de freinage.

3. FONCTIONNEMENT

Au repos, l'électrofixe 19 n'est pas alimenté, la pression des ressorts 23 maintien le disque 18 serré entre le plateau 1 et l'électromobile 11, assurant ainsi le blocage du rotor du moteur.

A la mise sous tension , l'ensemble mobile, s'écartant du plateau ${\bf 1}$ libère le disque ${\bf 18}$ permettant au moteur de tourner librement.

Dès que l'électrofixe **19** n'est plus alimenté, l'électromobile **11** soumis à la seule action des ressorts **23** vient serrer le disque **18** contre le plateau **1**, assurant ainsi le freinage, puis l'arrêt et le blocage du rotor.

Important : Avant toute opération sur le frein, il est indispensable de déconnecter le moteur frein. On vérifiera avant toute intervention sur le frein que celui-ci ne retient aucune charge.

4. REGLAGES:

☐ Du couple de freinage :

Modifier le couple de freinage doit rester une opération exceptionnelle car sa valeur est définie pour une application particulière lors de la commande. La modification du couple de freinage a des répercutions directes sur les caractéristiques du frein

□ De l'entrefer

L'entrefer E est la distance qui sépare l'électromobile de l'électrofixe quand la bobine n'est pas alimentée. Son réglage devient nécessaire lorsque le déblocage de l'électromobile ne se fait plus normalement ou lorsque sa valeur atteint 1,5 mm. Si l'entrefer est convenable, lors de la mise sous tension, le frein doit se desserrer en claquant franchement, et l'électromobile rester collé sans vibrations anormales.

- Mettre la bobine hors tension et enlever le capot 13.
- Débloquer les trois écrous 20.
- Visser les trois écrous 21.
- Introduire entre l'électrofixe **19** et l'électromobile **11** une jauge plate de 8/10 d'épaisseur pour les freins à un disque et 11/10 pour le frein FAP200 deux disques.
- Serrer les trois écrous **20** avec doigté de tel sorte que la jauge puisse coulisser sans effort et sans jeu en trois points également répartis sur la périphérie de la culasse.
- Mettre les trois écrous 21 en contact avec l'électrofixe 19.
- Serrer et bloquer les écrous **20**. Si l'entrefer est correctement réglé, le frein doit claquer franchement lors de sa mise sous tension, le disque ne doit pas frotter.
- Remonter le capot 13.

5. DEMONTAGE

On démonte le frein pour changer le disque ou pour intervenir sur le moteur.

- Débrancher les fils de la bobine de la plaque à bornes.
- Enlever les vis du capot et retirer le capot 13.
- Mesurer et noter la cote ${\bf L}$. Cette indication sera utilisée pour le remontage.
- Dévisser et enlever les écrous 20.
- Retirer l'électrofixe 19.
- Enlever les écrous 21 et 22.
- Retirer les ressorts 23 et l'électromobile 11.
- Retirer le disque **18**.
- Retirer la couronne de frottement $\bf 30$ et le deuxième disque dans le cas du frein FAP200 deux disques.
- A ce stade de démontage, on peut intervenir sur le moteur.

6. REMONTAGE

- Le remontage se fera dans l'ordre inverse des opérations de démontage. Les rondelles ressort usagées seront remplacées par des rondelles ressort neuves **38**.
- Si les garnitures sont usées, remplacer l'ancien disque par un disque neuf (le disque doit être remplacé lorsque l'une des garnitures atteint l'épaisseur mini de 1,5 mm).
- Visser les écrous ${\bf 22}$ pour comprimer les ressorts ${\bf 23}$ en respectant la cote ${\bf L}$ afin de régler le frein au couple de freinage initial.
- Régler l'entrefer

Important : Eviter toute chute de graisse ou de pâte à joint sur les garnitures du disque de frein. Une garniture imprégnée de graisse ou de pâte à joint ne peut pas être régénérée . Elle doit être impérativement remplacée.




7. ALIMENTATION

Le frein FAP possède une boîte à bornes munie de presse-étoupe, placée sur le dessus du palier.

La boîte à bornes contient la plaque à bornes de raccordement qui permet d'effectuer le couplage. En standard les freins FAP ont une tension 230/400V - 50Hz tolérance +5% -10%

Branchement



Couleur des fils de raccordement :

FAP 132

U1	vert	W2	rouge
V1	jaune	U2	noir
W1	brun	V2	blanc

FAP 160 - 180 et 200

1111 100	100 01 200		
U1	noir	W2	rouge
V1	blanc	U2	noir
W1	brun	V2	blanc

8. CARACTERISTIQUES DES ELECTROFIXES

Electrofixes standards: tension d'utilisation 400V 50HZ

Type de frein	I appel (A)	I collé (A)	Résistance/phase (Ω)	P app (VA)
FAP 132	3.9	1.2	5.5	831
FAP 160	6.1	1.4	2.4	970
FAP 180	7.9	1.8	2.22	1247
FAP 200/1	11	2.9	0.85	2009
FAP 200/2	11	2.9	0.85	2009

9. PIECES DE RECHANGE

Lors d'une commande de pièces de rechange il faut préciser les indications portées sur la plaque signalétique et en particulier le numéro de série de la machine.

10. GUIDE DE DEPANNAGE

Incident	Cause possible	Remède
	L'entrefer est trop grand :	- régler l'entrefer
Le frein ne desserre pas	La tension est trop faible (limite admissible	
La tension est présente aux bornes de la	de la chute de tension 15%):	- ramener la tension à sa valeur
bobine		nominale
	La bobine est coupée, sa résistance est	
	infinie:	- changer l'électrofixe
A la suite d'un réglage d'entrefer, le frein	La pression des ressorts est inégale :	-La longueur des ressorts
desserre mais l'électrofixe est très		comprimés doit être identique
bruyant	L'entrefer est irrégulier :	- Régler l'entrefer correctement
	Un corps étranger est dans l'entrefer :	- Nettoyer et régler l'entrefer
Court-circuit à la mise sous tension		
Déséquilibre des phases	Branchement défectueux :	- Vérifier le branchement du frein
Courant absorbé exagéré		
Le frein desserre mais le couple de	Les faces de frottement ne sont pas propres	
freinage est insuffisant	et sèches :	- Nettoyer les faces de frottement
	Les garnitures du disques sont usées :	- Changer le disque de frein
	Le disque de frein est neuf :	- Roder le frein



11. ABAQUE DE REGLAGE DES COUPLES DE FREINAGE

Le couple de freinage est déterminé par la compression plus ou moins grande des ressorts. Les freins FAP 132 à 180 ont un disque, le frein FAP200 a un ou deux disques.

Couple de freinage en Nm ± 20%

FAP 132:	mini 40	maxi 110
FAP 160:	mini 50	maxi 180
FAP 180:	mini 100	maxi 290
FAP 200/1	mini 120	maxi 420
FAP 200/2	mini 240	maxi 560


Nota : L'axe des abscisses (mm) sur l'abaque correspond à la longueur réelle du ressort une fois comprimé.

Moteurs PATAY

89 rue Audibert et Lavirotte 69356 LYON CEDEX 08 - FRANCE

3 : (33) 04 78 58 35 94 Fax : (33) 04 72 73 47 66

E.mail: commercial.pty@leroysomer.com



Option minirupteur


Le réglage du minirupteur doit toujour se faire avec l'entrefer réglé à sa valeur initiale.

Réglage du témoin de défreinage

- Régler l'entrefer E
- Brancher une lampe témoin entre le fil noir et le fil bleu du minirupteur 31
- Amener le poussoir **33** au contact de l'électromobile **11** en vissant le minirupteur. La lampe s'allume.
- Dévisser légerement le minirupteur pour éteindre la lampe.
- Bloquer la position à l'aide du contre écrou **32**.
- Vérification : Brancher le fil marron à la place du fil bleu, la lampe doit s'allumer.

Réglage du témoin d'usure

- Brancher une lampe témoin entre le fil noir et le fil bleu du minirupteur 31.
- Amener le poussoir **33** au contact de l'électromobile **11** en vissant le minirupteur. La lampe s'allume.
- Visser le minirupteur de **un tour**.
- Bloquer la position à l'aide du contre écrou 32.
- Vérification : Brancher le fil marron à la place du fil bleu, la lampe doit rester éteinte.








- 1- Plateau support frein
- 2 Joint IP44
- 3 Support joint IP44
- 4 Clavette
- 5 Bague de frottement IP55
- 6 Joint IP55
- 7 Support joint IP55
- 8 Douille cannelée
- 9 Rondelle de pression
- 10 Ecrou
- 11 Electromobile
- 12 Rondelle d'arrêt
- 13 Capot

- 14 Ecrou
- 15 Bouchon
- 16 Vis
- 17 Manchon
- 18 Disque de frein
- 19 Electrofixe
- 20 Ecrou de blocage
- 21 Contre écrou
- 22 Ecrou de réglage
- 23 Ressort
- 24 Corps de boîte à bornes
- 25 Couvercle de boîte à bornes
- 26 Plaque à bornes

- 27 Joint
- 28 Joint
- 29 Entretoise
- 30 Couronne de frottement
- 31 Minirupteur
- 32 Ecrou
- 33 Poussoir
- 34 Coupelle de retenue
- 35 Levier
- 36 Vis
- 37 Coupelle d'appui
- 38- Rondelle frein







Option : Levier de défreinage

En l'absence de courant d'alimentation, le déblocage du frein en construction standard est effectué avec une vis 16 et un écrou 14, c'est un déblocage permanent.

<u>Important</u>:

Pour que le frein fonctionne en toute sécurité, dans toutes les conditions, l'écrou 14 monté sur la vis 16 doit se trouver à une distance de 10 mm mini de l'électrofixe 19

Dans le cas d'un moteur de levage , il est impératif d'utiliser un déblocage par levier à retour automatique **35** pour des raisons de sécurité.

